Drift og vedligeholdelse

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse

Tlf.: +45 45 46 58 00
Web: wexoe.dk
Email: wexoe@wexoe.dk

20. januar 2021

Rengøring af Hager gulvbokse

I daglig brug vil der sætte sig smuds på gulvbokse, som – alt efter materiale – fjernes med forskellige rengøringsmidler.
Herunder følger vores anbefalinger mht. rengøring:

Generelt:

Gulvbokse af halogenfri kunststof
Overfladen kan rengøres med en hårdt opvredet klud i varmt vand tilsat en almindelig, mild sæbeopløsning. Fedtopløsende rengøringsmidler med opløsningsmidler eller rensebenzin må ikke anvendes.
• Almindelige husholdningsprodukter vil ikke være egnet.

Gulvbokse i rustfrit stål
Overfladen kan rengøres med en hårdt opvredet klud i varmt vand tilsat en almindelig, mild sæbeopløsning. Fedtopløsende rengøringsmidler med opløsningsmidler eller rensebenzin må ikke anvendes.
• Almindelige husholdningsprodukter vil ikke være egnet.

Hager kontaktmateriel for gulvbokse rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmidler.